Инструкция для частотомера LEIXEN N8.

Ручной частотомер LEIXEN N8 с ЖК-дисплеем, используется для измерения частоты и кодов CTCSS и DCS у раций. Он также отправляет сигнал обратно на вашу рацию, чтобы убедиться в правильности произведенного замера. Измерение происходит быстро и удобно.

Основные характеристики

- Рабочий ток: 46 мА
- Питание: от 3-х батареек AAA по 1,5V
- Диапазон измерения частот:
  1МГц-1000 МГц,
  CTCSS, DCS

Принцип действия

Включение/выключение питания:

Нажмите и отпустите кнопку ⏻, чтобы включить питание. Чтобы выключить питание, нажмите и удерживайте кнопку ⏻ 2 секунды.

Измерение:

А. Нажмите кнопку ⏻, чтобы включить измеритель. Поместите источник сигнала рядом с прибором, измеренная частота отобразится на дисплее в течение 1 секунды. (Иногда значение частоты появляется на экране уже при включении измерителя, что может является неверным показанием. Вам следует нажать кнопку питания ещё раз после того, как поднесёте источник сигнала к измерителю, лишь тогда значение будет измерено правильно.)

Б. Если источник сигнала имеет CTCSS код, то код будет отображаться на дисплее непосредственно под показанием передаваемой частоты.

В. Если источник сигнала имеет код DCS, то обычный и инвертированный коды DCS одновременно отображаются на дисплее непосредственно под показанием передаваемой частоты (измерение DCS займет еще одну секунду).

Г. Чтобы произвести следующее измерение, нажмите кнопку ⏻ ещё раз.

Результаты измерений:

Чтобы проверить результаты, нажмите правую кнопку **M**, измеритель передаст сигнал низкого уровня. Ваш приемник примет этот сигнал, так вы будете знать, что проверенная частота и код верны.

Автоматическое отключение питания

При отсутствии каких-либо действий измеритель автоматически выключится через 60 секунд.

РАДИОВОЛНА